

Návod k použití makety policisty

1. Příprava povrchu:

- Umístěte maketu policisty na koberec nebo na povrch, který nepoškodí přední stranu makety.

2. Montáž nosných sloupků:

- Do každé lišty vložte dva šrouby.
- Mezi tyto šrouby upevněte jeklový hliníkový sloupek o rozměrech 40 x 40 mm. Spodní část sloupku musí přesahovat dolní okraj makety, aby bylo možné maketu zasunout do stojanu pro přechodné dopravní značení.
- Pokud jste si zakoupili červenobílou bezpečnostní nálepkou, přesvědčte se, že jste na sloupek nalepili.

3. Upevnění sloupků:

- Přesně změřte a nastavte pozici sloupků tak, aby maketa policisty stála v dokonalé vertikální poloze.
- Na jeklový sloupek nasadte objímku o rozměrech 40 x 40 mm tak, aby její otvory přesně dosedly na šrouby zasunuté v liště.
- Upevněte objímku pomocí matek a zajistěte, aby všechny spoje byly pevné.

4. Kontrola stability:

- Po dokončení montáže zkontrolujte, zda maketa policisty stojí rovně a stabilně.

5. Umístění do stojanu:

- Vložte sestavenou maketu policisty do stojanu pro přechodné dopravní značení a ujistěte se, že je pevně a bezpečně zajištěna.

Poznámky:

- Zajistěte, aby všechny součásti byly správně utaženy a bezpečně upevněny.
- Pravidelně kontrolujte stav upevnění, zejména pokud je maketa často přemísťována.

Tímto je maketa policisty připravena k bezpečnému a efektivnímu použití.

